

Montering av Mezeq! Etter at all emballasje, papp og plastbeskyttelse er fjernet fra ramme og tilbehør, begynner man med å sette på styret. Man behøver unbraco nøkkel nr5 og 6 til hele monteringen.



Monter styret på styrepinnen med de 3 skruene (unbraco nr6) som vist på bilde.



sett så styrepinnen i ramma til du ser merket (se Bilde)



Skru så skruen på toppen av styrepinnen for å feste den litt (trenger ikke stramme så mye da den må brukes til å justere styret etterpå). (Bremsen skal peke bakover!)





Plasser vaierkula i bremsehendelen og legg den i sporet på hendelen. Skruene på hendelen har også et spor som de skal inn i.



på at teksten på skiva vender ut!

Skru så på bremseskivene på begge hjulene med bruk av de medfølgende skruer og verktøy. Pass



Sett i hjulpinnen med en fjær på hver side av hjulet.



Løsne så skruen som holder vaieren på bremsen



Set hjulet på plass og stram til låsepinnen. Bremsen skal være justert fra fabrikken, men hvis du ikke kan se avstand mellom skive og bremseklossene på begge sider, må klossene justeres. Løsne de to skruene som vist under litt og flytt bremsen sånn at det er avstand til skiven. Dersom det er trangt og vanskelig å få til, kan man skru justerings-skruen (blank) på innsiden av bremsen noen hakk til venstre. Prøv ett hakk om gangen.



Dra så i vaieren på bremsen, skyv bremsearmen litt til venstre og fest skruen. Sjekk så at hjulet løper fritt. Dette må kanskje gjøres noen ganger for at bremsen blir god. Dersom det er litt lyd når hjulene ruller så vil det avta etter hvert som klossene blir slitt. Men man kan også justere etter nevnte prosedyre.

